# Tablero de Arranque Directo Manual con Inversor de Giro Chint 0.75Kw 1HP 3.12Amp 220V

ELECTRO FERRETERO V&E

## LISTADO DE COMPONENTES

| Item | Cant. | U.M. | Descripción | Modelo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNIDAD | TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 300X250X150 MM C/PB IP65 RAL7035 | 300X250X150T | TIBOX |
| 2 | 1 | UNIDAD | ACCESORIOS E INTEGRACIÓN | EF/A26 | EFVE |
| 3 | 2 | UNIDAD | CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 9A AC3 BOB 220VAC 1NA 5.5KW 50/60HZ | NC1-0910 | CHINT |
| 4 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. . | ND16-22DS/4 220V-GR | CHINT |
| 5 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. . | ND16-22DS/4 220V-RE | CHINT |
| 6 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC AMARILLA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. | ND16-22DS/4 220V-YE | CHINT |
| 7 | 2 | UNIDAD | PULSADOR RASANTE METAL VERDE ø22MM 1NA | NP2-BA31 | CHINT |
| 8 | 1 | UNIDAD | PULSADOR RASANTE METAL ROJO ø22MM 1NC | NP2-BA42 | CHINT |
| 9 | 1 | UNIDAD | RELE DE SOBRECARGA TERMICO REG. 2.5-4A 1NA+1NC P/CONT. NC1 | NR2-25 2.5-4A | CHINT |
| 10 | 1 | UNIDAD | INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 10A 230VAC 6KA CURVA C | NXB-63 3P C10 | CHINT |

Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115
921-505-861 / 937-335-100
contacto@electroferreterove.com
electroferreterove.com