Tablero de Arranque Directo Manual con Inversor de Giro Chint 3Kw 4HP 11.4Amp 220V

ELECTRO FERRETERO V&E

LISTADO DE COMPONENTES

Item	Cant.	U.M.	Descripción	Modelo	Marca
1	1	UNIDAD	TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 300X250X150 MM C/PB IP65 RAL7035	300X250X150T	TIBOX
2	1	UNIDAD	ACCESORIOS E INTEGRACIÓN	EF/A26	EFVE
3	2	UNIDAD	CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 18A AC3 BOB 220VAC 1NA 7.5KW 50/60HZ	NC1-1810	CHINT
4	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-GR	CHINT
5	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-RE	CHINT
6	1	UNIDAD	LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC AMARILLA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. .	ND16-22DS/4 220V-YE	CHINT
7	2	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL VERDE ø22MM 1NA	NP2-BA31	CHINT
8	1	UNIDAD	PULSADOR RASANTE METAL ROJO ø22MM 1NC	NP2-BA42	CHINT
9	1	UNIDAD	RELE DE SOBRECARGA TERMICO REG. 9-13A 1NA+1NC P/CONT. NC1	NR2-25 9-13A	CHINT
10	1	UNIDAD	INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 3P 20A 230VAC 6KA CURVA C	NXB-63 3P C20	CHINT

Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115
921-505-861 / 937-335-100
contacto@electroferreterove.com
electroferreterove.com