# Tablero de Arranque Estrella Triangulo Manual Automático Chint 55Kw 75HP 88.9Amp 440V

ELECTRO FERRETERO V&E

## LISTADO DE COMPONENTES

| Item | Cant. | U.M. | Descripción | Modelo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNIDAD | TABLERO METALICO P/ADOSAR DE 700X500X200 MM C/PB IP66 RAL7035 | 700X500X200H | HIMEL |
| 2 | 1 | UNIDAD | ACCESORIOS E INTEGRACIÓN | EF/A26 | EFVE |
| 3 | 6 | UNIDAD | Borne a tornillo 35 mm2 | DC35 | DEGSON |
| 4 | 2 | UNIDAD | Borne a tornillo 4mm2 | DC4 | DEGSON |
| 5 | 1 | UNIDAD | Tapa final P/ borne DC2.5 y DC4 | D-DC2.5 | DEGSON |
| 6 | 1 | UNIDAD | SELECTOR MAN-0-AUT, 1 polo, 16A | EP-16A-M | CNC |
| 7 | 4 | UNIDAD | Tope final P/ riel simetrico o T. G | E-PC 1000 | DEGSON |
| 8 | 1 | UNIDAD | BLOCK CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA+1NC P/CONT. NC1 | F4-11 | CHINT |
| 9 | 1 | UNIDAD | BLOCK TEMPORIZADOR NEUMATICO AL TRABAJO 0.1 - 30 SEG | F5-T2 | CHINT |
| 10 | 1 | UNIDAD | CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 32A AC3 BOB 220VAC 1NA 15KW 50/60HZ | NC1-3210 | CHINT |
| 11 | 2 | UNIDAD | CONTACTOR POTENCIA MAGNETICO 3P 65A AC3 BOB 220VAC 1NA + 1NC 30KW | NC1-6511 | CHINT |
| 12 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC VERDE, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. . | ND16-22DS/4 220V-GR | CHINT |
| 13 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC ROJA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. . | ND16-22DS/4 220V-RE | CHINT |
| 14 | 1 | UNIDAD | LAMP/ DE SEÑALIZACION PVC AMARILLA, ø 22mm, VOLTAJE 220Vac. . | ND16-22DS/4 220V-YE | CHINT |
| 15 | 1 | UNIDAD | INT. AUT. CAJA MOLD. 3P FIJO 100A 50KA 415VAC NM1-125H | NM1-125H/3300 100A | CHINT |
| 16 | 1 | UNIDAD | PULSADOR RASANTE METAL VERDE ø22MM 1NA | NP2-BA31 | CHINT |
| 17 | 1 | UNIDAD | PULSADOR RASANTE METAL ROJO ø22MM 1NC | NP2-BA42 | CHINT |
| 18 | 1 | UNIDAD | RELE DE SOBRECARGA TERMICO REG. 37-50A 1NA+1NC P/CONT. NC1 | NR2-93 37-50A | CHINT |
| 19 | 1 | UNIDAD | INT. AUT. TERMOMAGNETICO P/RIEL 2P 4A 230VAC 6KA CURVA C | NXB-63 2P C4 | CHINT |
| 20 | 1 | UNIDAD | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO 100W | TRANSF.100W | EFVE |

Av. Guillermo Dansey 481 C.C Loreto Int 115
921-505-861 / 937-335-100
contacto@electroferreterove.com
electroferreterove.com